


Paginovačka Reiner B6 - návod na použitie

1. Vkladanie pečiatkovej podušky

Zatlačte rukoväť (1) do spodnej polohy a zatlačte poistku (2), ktorá zablokuje rukoväť v spodnej polohe. Uchopte podušku za „ušká“ a jemne ich zatlačte k sebe. Zasuňte podušku zospodu smerom k číselníku. Uvoľnite „ušká“. Zatlačte rukoväť (1) smerom dole a poistka sa uvoľní. Paginovačka je pripravená na tlač.



2. Nadstavovanie číslovania

2.1 Manuálne nastavenie čísla


Zatlačte rukoväť (1) do spodnej polohy a zatlačte poistku (1) ktorá zablokuje rukoväť v spodnej polohe. Priloženou plastovou tyčinkou natočte kolieska s číselníkom do polohy, v ktorej bude žiadané číslo viditeľné zospodu, a tým pripravené pre tlač.

Prázdny znak: Tlačeniu núl (napr. 000023) sa dá predísť nastavením prázdneho znaku namiesto nuly. Nachádza sa na číselníku medzi nulou a jednotkou.

2.2 Automatické číslovanie

Potiahnite jemne posuvník smerom dole a pohybom sprava doľava nastavte v okienku požadovaný počet opakovaní jedného čísla (0x, 1-6x, 12x alebo 20x).

- len posledných 5 číselníkov sa posúva automaticky (do 099999), takže je potrebné desaťtisíce nastaviť manuálne
- ak chcete začať číslovanie od „1“, je potrebné nastaviť číselníky na „0“
- zvolená postupnosť sa bude vytlačať dovtedy, pokým nastavenie nezmeníte.



3. Napúšťanie podušky

Ak sa poduška postupným používaním zničí, je možné objednať novú. Typ podušky je uvedený na plastovom ráme.

Pre doplnenie atramentu na podušku používajte originálny atrament pre kovové pečiatky značky REINER. Atrament rovnomerne naneste a nechajte vsiaknuť.

Ak sa paginovačka dlhšie nepoužíva, prvé výtlačky môžu byť slabšie, ale postupným používaním sa kvalita výtlačkov vráti.

Dovozca: Lamitec, spol. s r.o., Bratislava

Výrobca: ERNST REINER GMBH & CO.KG, Nemecko