

Systémy na opätovné naplnenie popisovačov edding a výmena opotrebovaných hrotov

Kapilárny systém– 7 rôznych atramentov

produkty edding znovu naplniteľné kapilárnym systémom

						
						
e2000C, e2200C, eNo.1, e400, e300, e330, e370, e21, e22, e25	e360, e363, e250, e361, e25, e29	e380, e383, e31, e32	e345, e24	e30, e33	e11	e12

Kvapátkový systém – dva druhy atramentov v rôznych veľkostiach

			
	Náhradný atrament edding T100 sa používa rovnakým spôsobom ako edding T25, T1000 a BT30.	Náhradný atrament edding T1000 sa používa rovnakým spôsobom ako edding T25, T100 a BT30. <i>Balenie na naplnenie veľkého množstva permanentných popisovačov edding.</i>	
e2000C, e2200C, eNo.1, e400, e500, e550, e800, e850, e370, e390, e21, e22, e25	e2000C, e2200C, eNo.1, e400, e500, e550, e800, e850, e370, e390, e21, e22, e25	e2000C, e2200C, eNo.1, e400, e500, e550, e800, e850, e370, e390, e21, e22, e25	e250, e361, e365, e28, e29

Prvý spôsob výmeny opotrebovaného hrotu – „Vysunutie“

Príklad popisovačov edding 2000 C, 850 a ďalších s odskrutkovateľnou objímkou

- Odstráňte uzáver a odskrutkujte objímku hrotu.
- Pritlačte užší koniec objímky k tvrdému povrchu, aby ste čo najviac vysunuli z nej opotrebovaný hrot.
- V prospech ochrany povrchu položte naň kartón pred pritlačením objímky s hrotom.
- Použite kliešte, alebo štipec na definitívne odstránenie vyčnievajúceho hrotu.
- Zasuňte nový hrot cez širšiu časť objímky a taktiež pritlačením na tvrdý povrch pretlačte ho skrz jej ústie.
- V prípade popisovača edding 2000 C by hrot mal vyčnievať z ústia objímky o 6 mm, v prípade edding 850 by to malo byť 8.0 mm.
- Naskrutkujte objímku späť na telo popisovača.
- Akonáhle nový hrot nasiakne atramentom, môžete popisovač ďalej používať.
- Nasadzte uzáver po použití.

Druhý spôsob výmeny opotrebovaného hrotu – “Vytiahnutie”

Príklad: lakový popisovač e-750



- K vytiahnutiu opotrebovaného hrotu z objímky použite kliešte, alebo štipec
- Zasuňte nový hrot do objímky
- Nasadzte uzáver
- Potrepaním a následným pumpovaním hrotu reaktivujete popisovač